

Контроллеры

ND-SLIM/X



Индивидуальный беспроводной пульт

- Проверка и настройка адреса внутреннего блока.
- Настройка температуры.
- Настройка режима работы.
- Настройка скорости вентилятора.
- Таймер.

ND-WRC-04



Индивидуальный проводной пульт

- Двусторонняя передача данных. Рабочие параметры внутреннего блока (код неисправности, температура, адрес) отображаются на экране контроллера.
- Компактное исполнение.
- Таймер.

ND-CRC-1/X



Центральный проводной пульт с сенсорным дисплеем

- До 100 внутренних блоков.
- Интуитивно понятная навигация и пиктограммы.
- Создание групп блоков.
- Расписания работы.
- Функции для обслуживания и сервиса.